TECHNISCHES DATENBLATT

Bestell-Nr.	**172-4035**
Artikel/Modell	**SARO Fritteuse** **Tischmodell GASTROLINE 12+12V**
GTIN	**4017337173013**

- **Material: Edelstahl**
- **Abgerundetes Becken mit Kältezone**
- **Mit Ablasshahn (Auslauf abnehmbar)**
- **stufenlose Temperatureinstellung**
- **Herausnehmbare Heizelemente für eine problemlose Reinigung**
- **Ein-/Ausschalter**
- **Sicherheitsthermostat**
- **Abmessungen inkl. Ablasshahn**
- **Gewicht: 33 kg**
- **Korb: 200 x 273 x 115 mm**
- **Maße: B 800 x T 700 x H 420**
- **Inhalt: 2x 12 Liter**
- **Temperaturbereich: 0 / +180 °C**
- **Anschluss: 400 V - 50 Hz - 2 x 9 kW**
- **KEIN Vor-Ort Service**

Ursprung	Italien
Zolltarifnummer	85167920
Händler	Saro Gastro-Products GmbH, Sandbahn 6, 46446 Emmerich am Rhein, GERMANY

Stand: 06.03.2025

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Designs und Abbildungen können vom Original abweichen.

SICHERHEITS- & WARNHINWEISE

Bestell-Nr. **172-4035**

Artikel/Modell **SARO Fritteuse**
Tischmodell GASTROLINE 12+12V

GTIN **4017337173013**

Sicherheits- und Warnhinweise

- Installation nur durch qualifizierte Fachinstallateure vornehmen.
- Vor der ersten Inbetriebnahme die Fritteuse gründlich reinigen, um Rückstände von Industrieölen zu entfernen.
- Gerät ausschließlich mit geeignetem Frittieröl oder Fett betreiben; niemals Öl und Fett mischen, um Überlaufen zu vermeiden.
- Das Gerät muss auf einem stabilen, trockenen und rutschfesten Untergrund aufgestellt werden.
- Während des Betriebs können Oberflächen sehr heiß werden; Verbrennungsgefahr! Berührungen vermeiden.
- Gerät nur unter einer geeigneten Abzugshaube betreiben.
- Beim Befüllen des Frittierkorbes darauf achten, dass keine feuchten oder tiefgefrorenen Lebensmittel ins heiße Öl gegeben werden, um Spritzer zu vermeiden.
- Gerät vom Stromnetz trennen, bevor es bewegt oder gereinigt wird.
- Reinigung nur mit mildem Reinigungsmittel und feuchtem Tuch durchführen; niemals direkt mit Wasserstrahl reinigen.
- Bei Überhitzung des Öls besteht Brandgefahr; Gerät nach jedem Gebrauch ausschalten und niemals Wasser zum Löschen verwenden.
- Reparaturen nur durch qualifiziertes Fachpersonal durchführen lassen.
- Kinder und ungeschulte Personen vom Gerät fernhalten.
- Bei sichtbaren Schäden oder Fehlfunktionen den Betrieb sofort einstellen und das Gerät nicht weiter verwenden.
- Verpackungsmaterialien sicher entsorgen, um Erstickungsgefahren zu vermeiden.

Ursprung	Italien
Zolltarifnummer	85167920
Händler	Saro Gastro-Products GmbH, Sandbahn 6, 46446 Emmerich am Rhein, GERMANY

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Designs und Abbildungen können vom Original abweichen.