



Nr.	Beschreibung	Description	Order nr.
1	Griff	Handle	418-5222
2	Gummipuffer für Hebel	Colloid	418-5277
3	Stößel	Pusher	418-5235
4	Kleiner Trichter	Small feeder hopper	418-5276
5	Trichter	Hopper	
6	Aufnahmeplatte für Magnet	Seat of magnet	418-5240
7	Magnet	Magnet	418-5223
8	Disk	Disc	
9	Auswerfscheibe	Ejector	418-5221
10	Griff f. Verriegelung	Locking handle	
11	Stift	Pin	
12	Haken	Hook	
13	Feder	Spring	
14	Deckelhaltebolzen	Hopper lid spindle	
15	Hülse für die Welle	Spindle sleeve	
16	Anschlaghülse	Stop collar	418-5224
17	Gehäuse (Schneidkammer)	Body	
18	L-formige Magnethalter	L type magnet seat	418-5245
19	Manschettenrohr	Sleeve pipe	418-5226
20	Hülse	Sleeve	418-5227
21	Bolzen	Securing key	
22	Ausschalter	Off switch	418-5210
23	Einschalter	On switch	418-5205
24	Antriebswelle	Output axis	
25	Abdeckung für Antriebswelle	Bearing cover	418-5270
26	Simmerring	Simmerring	418-5260
27	Kugellager	Bearing	418-5265
28	Kugellager	Bearing	
29	Reedkontakt/Magnetschalter	Microswitch	418-5215
30	Fixierung	Fixing plate	
31	Riemenscheibe	Belt wheel	418-5283
32	Triebriemen	Belt	418-5225
33	Aufnahmeplatte für Motor	Support of motor	
34	Motor	Motor	418-5201
35	Kabeleinführung	Cable tie	
36	Zuleitung	Power cord	99-1728
37	Fuss	Rubber foot	418-5105
38	Bodenplatte	Bottom plate	
39	Kondensator	Capacitor	
40	Schelle für Kondensator	Capacitor of clamp	
41	Gehäuse (Unterteil)	Bottom base	
42	Platine incl. Gehäuse	Electric box	418-5230
43	Aunahme für Schaltkasten	Support of electric box	
44	Bürste	Brush	