

465-1050 Ersatzteilliste

Spare parts list

Nr.	Beschreibung	Description	Qty
1	Gehäuse	Cabinet	1
2	Tür rechts	Door (right)	2
3	Tür links	Door (left)	1
4	Unteres mittleres Scharnier	Bottom middle hinge	1
5	Unteres Scharnier	Bottom hinge	2
6	Türdichtung	Door gasket	3
7	Hülse für die Türachse	Door axis sleeve	6
8	Türachse	Hinge axis	6
9	Halteblech Türachse	Support plate hinge axis	1
10	Obere Isolierung	Top insulation box	1
11	Granit Platte	Granit plate	1
12	Luftkanal	Air duct	2
13	Verdampfer Lüfter	Evaporator fan	2
14	Halter Fühler	Probe cover	1
15	Fühler	Probe	1
16	Lüfter Halter	Fan holderbase	2
17	Blechprofil	Metal profile	1
18	Blechprofil	Metal profile	2
19	Aufnahme für Laufleiste vorne	Beam hang strip	4
20	Rost	Shelf	3
21	Aufnahme für Laufleiste hinten	Rear hang strip	4
22	Laufleiste links	left shelf guide	3
23	Laufleiste rechts	right shelf guide	3
24	Filter	Filter	1
25	Luftleitblech	Air baffle	1
26	Kondensator	Condenser	1
27	Trockenfilter	Dryer filter	1
28	Kapillarrohr	Capillary tube	1
29	Kondensator Lüfter Abdeckung	Condenser fan cover	1
30	Kondensator Lüfter Blatt	Condenser fan blade	1
31	Kondensator Lüfter Motor	Condenser fan motor	1
32	Wasserabtropfschale	Water drain pan	1
33	Hochdruckrohr	High pressure pipe	1
34	Kompressor	Compressor	1
35	Bodenplatte	Bottom plate	1
36	Zuleitung	Power cord	1
37	Wasserdichte Box	Water-proof box	1
38	Abdeckung Box	Water-proof box cover	1
39	Schraube Abdeckung	Screw cover	2
40	Schalter	Power switch	1
41	Thermostat	Digital controller	1
42	Vordere Abdeckplatte	Panel	1
43	Mutter für Abflussrohr	Drain-pipe nut	1
44	Abflussrohr	Drain-pipe	1
45	Grobparkelschutz für Abfluss	Coarse particle protection for drain	1
46	Halte Mittelpfosten	Middle beam holder	6
47	Mittelpfosten	Middle beam	2
48	Fuss	Feet	4
49	PVC Abflussrohr	PVC drain-pipe	1
50	Zwischensteg	Intermediate rails	7
51	Aufsatz	Top unit	1

Stand 20.11.2022