

## 465-4000 spare parts list

Nr.	Beschreibung	Description	Qty
1	Gehäuse	Cabinet	1
2	oberes rechtes Scharnier	right upper hinge	1
3	Türdichtung	door gasket	2
4	unteres rechtes Scharnier	right bottom hinge	1
5	Tür rechts	Door (right)	1
6	unteres linkes Scharnier	left bottom hinge	1
7	Türfeder	spring hinge	2
8	Tür links	Door (left)	1
9	Hülse für die Türachse	door axis sleeve	4
10	oberes linkes Scharnier	left upper hinge	1
11	Mittelpfosten	middle beam	1
12	Halterung für Mittelpfosten	middle beam connect	2
13	Luftleitblech	air guide board	1
14	Laufleiste links	left shelf guide	2
15	Rost	shelf	2
16	Laufleiste rechts	right shelf guide	2
17	Aufnahme für Laufleiste vorne links	Beam hang strip (left)	2
18	Aufnahme für Laufleiste hinten links	Rear hang strip (left)	2
19	Aufnahme für Laufleiste vorne rechts	Beam hang strip (right)	2
20	Aufnahme für Laufleiste hinten rechts	Rear hang strip (right)	2
21	Lüfter Abdeckung	Fan cover	1
22	Arbeitsplatte	Counter top	1
23	Fixierung für Arbeitsplatte	top fixing plate	3
24	Fühler	Probe	1
25	Halterung für den Fühler	Probe holder	1
26	Verdampfer Lüfter Abdeckung	Evaporator fan cover	1
27	Verdampfer Lüfter	Evaporator fan	1
28	Verdampfer	Evaporator	1
29	Verdampfer Abtropfschale	Evaporator drain pan	1
30	Abdeckung Rückseite	Back cover	1