

- **INSTRUCTION MANUAL FOR INSTALLATION AND USE**
- **GEBRAUCHS- UND BEDIENUNGSANLEITUNG**
- **MANUEL D'INSTRUCTION POUR L'INSTALLATION ET L'USAGE**
- **MANUALE PER INSTALLAZIONE E USO**

# **Wurstel warmer Wurstwärmer Chauffe-saucisses Scalda wurstel**

**MODEL. CS 400**

Best.-Nr. 172-1065



## ● General Instructions

Read carefully the instructions given in this booklet. Before connecting the appliance make sure that the data shown on the technical plate (fig.2), corresponds with that of the mains power supply. Before carrying out any operation, insulate the appliance from the mains power supply. The installation must be carried out by professionally trained personnel in accordance with the instructions of the manufacturer and current regulations. The Manufacturer declines all responsibility for:

- Any damage resulting from ignoring the instructions for installation and use or from irregular use of the appliance.
- Any inaccuracies contained in this booklet due to copying or printing errors.

The Manufacturer reserves the right to make alterations thought useful to the product, without changing its basic characteristics.

## ● Technical data

<b>CS 400</b>	
Dimensions en mm	400 x 300 x 400H
Puissance	1000 W
Branchemet	230 V 1N

## ● Installation instructions

1. The identifying and technical plate is fixed to the back of the appliance (fig.2).
2. Remove the protective film.
3. ELECTRICAL SAFETY RULES:  
Please observe these essential rules:

- the mains voltage and that on the technical plate must be the same;
- connection must be to a REGULATION earthed socket;
- connection must be to an equipotential system;

The electrical connection must be carried out by trained personnel in accordance with electrical norms. The power cable must be positioned so that no part of it reaches a temperature by 50°C. Before installation make sure that the socket or switch used can be easily reached when the appliance is in place.

CAUTION: PRODUCER DECLINE ALL RESPONSABILITY IF THESE SAFETY RULES ARE NOT OBSERVED.

## ● Instruction for use

1. The appliance is intended for collective use and must be used by properly trained personnel.
2. Before switching on the machine for the first time, thoroughly clean off the industrial oils.
3. Before switching on the machine, pour water into the wurstels conteiner.

## ● Starting up

1. Put the plug into the power socket.
2. Turn the thermostat (A fig.1) until the temperature setting required is reached. The heating light (B fig.1) will come on and will go off when the set temperature is reached.
3. Now the appliance is ready to be used.

### ● Turning off

1. Put the thermostat (A fig.2) into position "0", and check that the thermostat light (B fig.2) is extinguished.
2. NOTE: if the plug remains inserted the appliance is still live.

### ● Maintenance and cleaning

Disconnect the appliance and wait until it has cooled down before cleaning it.

Clean using a damp cloth with a non-abrasive cleaning product or a product made specifically for cleaning stainless steel.

### ● Safety instructions

- If the cable is damaged it must be replaced at once by qualified personnel.
- Do not touch the appliance with wet hands.
- Protect the appliance from harsh weather conditions (rain or strong sunlight).
- Disconnect the appliance after each time it is used or when it is cleaned.
- Keep it out of the reach of children.

### ● Electrical standards

This product is in accordance, as far as applicable, to the following directives and regulations:

73/23/ECC; 89/109/ECC; 89/336/ECC; 93/68/ECC; 98/37/ECC; 2002/72/ECC

EN453; EN454; EN1674; EN1678; EN1974; EN12268; EN12852; EN12853; EN13208; EN292-1; EN292-2; EN294; EN55014-1; EN55014-2; EN60204-1; EN60335-1; EN60335-2-6; EN60335-2-9; EN60335-2-36; EN60335-2-37; EN60335-2-38; EN60335-2-48; EN60335-2-64




Fig.1

## Bedienungsanweisung

### Allgemeine Hinweise

- Lesen Sie diese Bedienungsanweisung sorgfältig durch, weil sie wichtige Informationen enthält.
- Es ist ratsam, die Bedienungsanweisung dort aufzubewahren, wo man sie immer schnell zur Hand hat.
- Sobald Sie das Gerät sorgfältig ausgepackt haben, prüfen Sie, ob alles in einwandfreiem Zustand ist. Sollte etwas beschädigt sein, so schließen Sie das Gerät nicht an, sondern benachrichtigen Sie Ihren Händler.
- Das Gerät wurde konstruiert zum Brühen und Warmhalten von Würstchen. Missbräuchlicher Einsatz kann zu Schäden führen und zum Verlust der Garantie.
- Benutzen Sie das Gerät nicht im Freien!
- Das Gerät darf nur an eine 230-240-Volt-Schutzkontakt-Steckdose angeschlossen werden.
- Im Falle einer Störung und/oder Fehlfunktion ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose und benachrichtigen Sie Ihren Händler.
- Vor jeder Reinigung müssen Sie den Stecker aus der Steckdose ziehen.
- Der Hersteller/Händler kann nicht verantwortlich gemacht werden für Schäden, die durch Nichtbeachtung dieser Bedienungsanweisung entstehen. Außerdem ist dann die Sicherheit des Gerätes nicht mehr gewährleistet.

### Achtung


- Stellen Sie das Gerät auf eine stabile, waagerechte Fläche und nicht in die Nähe von Gas- oder Elektroöfen etc. Schützen Sie das Gerät vor heißen Sonnenstrahlen.
- Wenn das Gerät in Betrieb ist, bleiben Sie in der Nähe und lassen Sie Kinder nicht an das Gerät. Berühren Sie in dieser Zeit nicht die Oberflächen, da sie heiß werden. Nehmen Sie den Deckel am Knopf ab. Achten Sie darauf, dass Ihre Hände immer trocken sind.
- Das Kabel darf an keiner Stelle einer höheren Temperatur als 50°C ausgesetzt sein und nicht über Tisch- oder Thekenkanten hängen, wenn es dadurch beschädigt werden kann. Im Falle einer Beschädigung, muss es durch einen qualifizierten Fachmann ersetzt werden.
- Versetzen Sie das Gerät nicht, wenn es in Betrieb ist.
- Schalten Sie das Gerät erst ein, nachdem Sie Wasser in den Edelstahlbehälter (Fig. 1 C) gegeben haben.
- Reinigen Sie das Gerät **niemals**, indem Sie es abspritzen oder ins Wasser stellen. Vor der Reinigung ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose und lassen das Gerät abkühlen. Säubern Sie es außen mit einem feuchten-warmen Tuch und den Behälter mit einem milden Spülmittel. Trocknen Sie alles gut ab. Verwenden Sie keine Schleifmittel.
- Wenn Sie das Gerät nicht gebrauchen, ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose, und zwar immer so, dass Sie den Stecker anfassen und nicht das Kabel.

## Bedienungsanweisung

- Vor der ersten Benutzung entfernen Sie die Schutzfolie und reinigen Sie das Gerät mit einem feucht-warmen Tuch. Den Polycarbonat-Zylinder reinigen Sie mit einem milden Spülmittel. Nachdem Sie ihn gut durchgespült haben, trocknen Sie ihn ab.
- Prüfen Sie, ob die Stromspannung 230V-240V mit Ihrem Stromnetz übereinstimmt.
- Stecken Sie den Stecker in die Steckdose.
- Füllen Sie Wasser in den Edelstahlbehälter (C), der sich unterhalb des Zylinders befindet.
- Drehen Sie den Thermostatknebel (Fig. A) auf die gewünschte Temperatur. Die Kontrolllampe (B) leuchtet auf. Sie erlischt, sobald die eingestellte Temperatur erreicht ist.
- Geben Sie nun die Würstchen in den Polycarbonat-Zylinder.
- Zum Ausschalten drehen Sie den Thermostatknebel (Fig. 1 A) auf Position (0) und vergewissern Sie sich, dass die Kontrolllampe erlischt (Fig. 1 B)

## Technische Daten

Anschluss:	230 V - 240 V/1Ph/1kW
Abmessungen:	Heizplatte Ø 200 mm Gerät mit Zylinder B 400 x T300 x H 400 mm
Nettogewicht:	5,5 kg
Bruttogewicht:	6,2 kg



### ● Precaution d'emploi

Lire attentivement les instructions contenues dans ce manuel. Avant de brancher l'appareil, contrôler que les données reportées sur la plaquette technique (fig.2) correspondent à celles du réseau de distribution électrique. Avant de commencer n'importe quelle opération, débrancher l'appareil du réseau électrique.

L'installation doit être effectuée par du personnel spécialisé et conformément aux instructions du constructeur et aux normes en vigueur.

Le fabricant décline toute responsabilité en cas de:

- Dommages éventuels découlant du non-respect des instructions d'installation ou d'emploi ou bien d'une utilisation non-conforme dell'appareil.
- Inexactitudes éventuelles liées à des erreurs de transcription ou d'impression.

Le fabricant se réserve le droit d'apporter à l'appareil toutes les modifications qu'il retiendra utiles, sans que les caractéristiques essentielles ne soient pour autant modifiées.

### ● Données techniques

CS 400	
Dimensions en mm	400 x 300 x 400H
Puissance	1000 W
Branchement	230 V 1N

### ● Installation

1.1 La plaquette d'identification et de données techniques est placée au dos de l'appareil (fig.2).

1.2 Retirer la pellicule de protection.

1.3 NORMES DE SECURITE ELECTRIQUES:

Respecter les normes fondamentales suivantes:

- Correspondance entre la tension du réseau et la tension indiquée sur la plaquette des données techniques.
- Branchement à un prise de terre A NORME.
- Branchement à un système équipotentiel.

Le branchement électrique doit être effectué impérativement par du personnel spécialisé et dans le respect des normes CEE. Le câble d'alimentation doit être placé de façon à ce qu'il n'atteigne à aucun endroit une température supérieure à 50° de plus que la température ambiante. Avant d'effectuer les branchements, contrôler que la prise ou que l'interrupteur utilisés pour le branchement soient facilement accessibles une fois l'appareil installé.

ATTENTION: LE CONSTRUCTEUR DECLINE TOUTE RESPONSABILITÉ EN CAS DE NON-RESPECT DE CES NORMES DE SECURITE.

### ● Mode d'emploi

1. L'appareil est destiné a un usage en collectivité et doit etre utilisé par du personnel formé pour son utilisation.
2. Avant de mettre l'appareil en fonctionnement pour la première fois, nettoyer avec soin l'appareil des éventuelles graisses industrielles.
3. Avant de mettre l'appareil en fonctionnement, versez l'eau dans la cuve des saucisses.

### ● Allumage

1. Introduire la prise de l'appareil dans la prise de courant.
2. Faire pivoter le thermostat (A fig.1) jusqu'a le placer sur la température souhaitée. Le témoin lumineux s'allumera (B fig.1) et ne s'éteindra qu'une fois atteinte la température programmée.
3. A ce point, la machine est prete à l'emploi.

### • Extinction

1. Placer le thermostat (A fig.1) en position "0", et contrôler que la témoin lumineux de thermostat s'éteint (B fig.1).
2. ATTENTION: Si la prise reste branchée, l'appareil reste sous tension.

### • Entretien et nettoyage

Avant chaque nettoyage éteignez l'appareil et laissez le refroidir.

Pour le nettoyage, utilisez un chiffon humide avec un nettoyant doux ou un produit spécifiquement adapté au nettoyage de l'inox.

### • Sécurité général

- Uncable de courant endommagé doit être changé tout de suite par quelqu'un de compétent.
- Ne touchez pas l'appareil avec mains ou pieds mouillés.
- Protégez l'appareil des rayons du soleil et de la pluie.
- Avant chaque nettoyage éteignez l'appareil.
- Tenez les enfants loin de l'appareil branché.

### • Directives et normes

L'équipement est conformément aux directives et aux normes suivantes :

73/23/ECC; 89/109/ECC; 89/336/ECC; 93/68/ECC; 98/37/ECC; 2002/72/ECC

EN453; EN454; EN1674; EN1678; EN1974; EN12268; EN12852; EN12853; EN13208; EN292-1; EN292-2; EN294; EN55014-1; EN55014-2; EN60204-1; EN60335-1; EN60335-2-6; EN60335-2-9; EN60335-2-36; EN60335-2-37; EN60335-2-38; EN60335-2-48; EN60335-2-64




Fig.1

### • Avvertenze generali

Leggere attentamente le avvertenze contenute nel presente libretto. Conservate questo libretto per ogni ulteriore consultazione dei vari operatori. Prima di collegare l'apparecchiatura accertarsi che i dati riportati sulla targhetta tecnica (fig.2) siano corrispondenti a quelli della rete di distribuzione elettrica. Prima di effettuare qualsiasi operazione isolare l'apparecchiatura dalla rete di distribuzione elettrica.

L'installazione deve essere effettuata da personale professionalmente qualificato secondo le istruzioni del costruttore e le norme in vigore.

Il produttore declina ogni responsabilità per:

- eventuali danni che derivino dalla non osservanza delle istruzioni per l'installazione e l'uso, o da utilizzo non conforme dell'apparecchio.
- possibili inesattezze contenute nel presente libretto imputabili ad errori di trascrizione o stampa.

Il produttore si riserva il diritto di apportare al prodotto quelle modifiche che ritiene utili, senza modificare le caratteristiche essenziali.

### • Dati tecnici

#### *CS400*

Dimensions en mm	400 x 300 x 400H
Puissance	1000 W
Branchement	230 V 1N

### • Istruzioni per l'installazione

1.1 La targhetta di identificazione e tecnica è installata sul retro dell'apparecchiatura (fig.2).

1.2 Togliere la pellicola protettiva.

#### 1.3 NORME DI SICUREZZA ELETTRICA

Rispettare queste norme fondamentali:

- corrispondenza fra la tensione di rete e quella specificata sulla targhetta tecnica;
- collegamento ad una presa di messa a terra a norma;
- collegamento di un sistema equipotenziale;

Il collegamento elettrico deve essere eseguito solo da personale competente e nel rispetto delle norme. Il cavo di alimentazione deve essere posizionato in modo che in nessun punto raggiunga una temperatura superiore ai 50°C oltre a quella ambiente. Prima di effettuare l'allacciamento, accertarsi che la presa o l'interruttore usati nell'allacciamento siano facilmente raggiungibili con l'apparecchiatura installata.

ATTENZIONE: IL COSTRUTTORE DECLINA OGNI RESPONSABILITA' SE QUESTE NORME ANTINFORTUNISTICHE NON VENGONO RISPETTATE.

### • Istruzioni per l'uso

1. L'apparecchio è destinato all'uso collettivo e deve essere utilizzato da personale addestrato all'uso.
2. Prima di mettere in funzione l'apparecchiatura per la prima volta, pulirla attentamente dai grassi industriali.

3. Prima di mettere in funzione l'apparecchiatura, versare dell'acqua nel contenitore dei wurstel.

### • Accensione

1. Inserire la spina nella presa di corrente.
2. Ruotare la manopola del termostato (A fig.1) fino ad indicare la temperatura desiderata. La spia di riscaldamento (B fig.1) si accenderà e si spegnerà al raggiungimento della temperatura fissata.
3. A questo punto la macchina è pronta per essere utilizzata.

### • Spegnimento

1. Ruotare la manopola del termostato (A fig.1) nella posizione "0", ed accertarsi che la spia di riscaldamento sia spenta (B fig.1).
2. ATTENZIONE: se la spina rimane inserita l'apparecchio è comunque sotto tensione.

### • Manutenzione e pulizia

Prima di effettuare qualunque operazione di pulizia disinserire l'apparecchio dalla rete elettrica ed aspettare che sia totalmente raffreddato.  
Pulire utilizzando un panno umido con un prodotto detergente non abrasivo o specifico per l'acciaio.

### • Instruzioni di sicurezza generale

- Se il cavo di alimentazione è danneggiato, farlo sostituire da personale qualificato.
- Non toccare l'apparecchiatura con le mani bagnate.
- Proteggere l'apparecchiatura da condizioni temporali avverse (pioggia o luce solare intensa).
- Disconnettere l'apparecchiatura dopo l'utilizzo o prima della pulizia.
- Tenere l'apparecchiatura lontano dalla portata dei bambini.

### • Direttive e normative

L'apparecchiatura è conforme alle seguenti direttive e norme:

73/23/ECC; 89/109/ECC; 89/336/ECC; 93/68/ECC; 98/37/ECC; 2002/72/ECC

EN453; EN454; EN1674; EN1678; EN1974; EN12268; EN12852; EN12853; EN13208; EN292-1; EN292-2; EN294; EN55014-1; EN55014-2; EN60204-1; EN60335-1; EN60335-2-6; EN60335-2-9; EN60335-2-36; EN60335-2-37; EN60335-2-38; EN60335-2-48; EN60335-2-64






Fig.2